

# Przygotowanie do jazdy

## Ustawienia lusterek bocznych



- Przycisk regulacji lusterek bocznych:
- pozycja góra/dół,
  - pozycja w lewo/w prawo