

# SPRZĘGANIE PRZYCZEPY Z POJAZDEM SILNIKOWYM



# **SPRZĘGANIE PRZYCZEPY Z POJAZDEM SILNIKOWYM**

**Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego  
(w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),  
elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem,  
sposobu zabezpieczenia ładunku**

## Sytuacja wyjściowa: pojazd silnikowy obok przyczepy



**Osoba egzaminowana na sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym oraz sprawdzenie działania świateł przyczepy ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.**



**Sytuacja wyjściowa:  
przewody elektryczne, przewody hamulcowe oraz  
ciśnieniowe zabezpieczone przed zabrudzeniem  
w specjalnych uchwytach**



**Sytuacja wyjściowa:  
pryczepa zabezpieczona przed samoczynnym  
przemieszczeniem się  
użycie klinów**





# Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę



**Ze względów bezpieczeństwa przy każdym wyjściu z pojazdu należy zaciągnąć hamulec postojowy.**

# Odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe



Położenie dźwigni przy opuszczonym sworzniu




Położenie dźwigni przy uniesionym sworzniu




**Ze względów bezpieczeństwa przy każdym wyjściu z pojazdu należy zaciągnąć hamulec postojowy.**

## Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia





# Regulacja wysokości zaczepu przyczepy



**Korba do regulacji  
wysokości podpory**

# Dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem




## Podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy



**Uwaga!!! Silnik pojazdu musi być wyłączony**



## Podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów hamulcowych przyczepy



**Uwaga!!! Silnik pojazdu musi być wyłączony**

## Podniesienie i zabezpieczenie podpory dyszla przyczepy



## Podniesienie i zabezpieczenie podpory dyszla przyczepy





## Podniesienie i zabezpieczenie podpory dysza przyczepy



# Usunięcie klinów zabezpieczających i umieszczenie ich w odpowiednich uchwytach




# Sprawdzenie działania świateł przyczepy

## Widok rozmieszczenia świateł tylnych przyczepy





# Sprawdzenie działania świateł przyczepy



# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą  
– zadanie realizowane po powrocie na  
plac manewrowy ośrodka egzaminowania

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,  
a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na  
wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego  
i unieruchomienie silnika





# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy)



# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu)



# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę






# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę



# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

## Rozłączenie pojazdu z przyczepą



# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

## Odjechanie pojazdem





# ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

## Ustawienie pojazdu obok przyczepy

