


SKRZYŃNIA BIEGÓW

Prędkości niskie (zakres przełożeń 1 – 4)
Położenie przelącznika – pozycja A

Przełozenie C - bieg pełzający



Prędkości wysokie (zakres przełożeń 5–8)
Położenie przelącznika – pozycja B

