

TOYOTA YARIS

OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA



Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika



Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry

OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

