

Światła zewnętrzne pojazdu

TOYOTA YARIS



Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,
- światła drogowe
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu



Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła stop
- światła cofania,
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu

Światła pozycyjne przednie i tylne

Przednie



Położenie przełącznika pod kierownicą



Tylne



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła mijania

Położenie przelącznika pod kierownicą



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła drogowe

Położenie przelącznika pod kierownicą



Kontrolka włączonych
światel drogowych



ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU

światła kierunkowskazów

Kierunkowskaz przedni



Kierunkowskaz boczny

Kierunkowskaz tylny



Kontrolki włączonych kierunkowskazów



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła kierunkowskazów



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła awaryjne

Światła awaryjne przednie i boczne



Światła awaryjne tylne



Włącznik świateł awaryjnych



Kontrolki świateł awaryjnych



Światła zewnętrzne pojazdu

Światło przeciwmgłowe tylne



Kontrolka włączonych świateł przeciwmgłowych



Włącznik świateł przeciwmgłowych



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła cofania



Światła zewnętrzne pojazdu

Światła hamowania/Stop

