

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy – pozycja do przodu i do tyłu



1


Unieść pręt do góry

2

Przesunąć fotel do przodu lub do tyłu

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja siedziska góra/dół

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja oparcia do przodu/do tyłu

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja zagłówka – pozycja góra/dół