

SPRZĘGANIE PRZYCZEPY Z POJAZDEM SILNIKOWYM



SPRZĘGANIE PRZYCZEPY Z POJAZDEM SILNIKOWYM

**Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego
(w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),
elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem,
sposobu zabezpieczenia ładunku**

Sytuacja wyjściowa: pojazd silnikowy obok przyczepy



Osoba egzaminowana na sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym oraz sprawdzenie działania świateł przyczepy ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

Sytuacja wyjściowa:
przewody elektryczne, przewody hamulcowe oraz
ciśnieniowe zabezpieczone przed zabrudzeniem
w specjalnych uchwytach



Sytuacja wyjściowa: pryczepa zabezpieczona przed samoczynnym przemieszczeniem się użycie klinów



Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę



Ze względów bezpieczeństwa przy każdym wyjściu z pojazdu należy zaciągnąć hamulec postojowy.

Odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe



Położenie dźwigni przy opuszczonym sworzniu



Położenie dźwigni przy uniesionym sworzniu

Ze względów bezpieczeństwa przy każdym wyjściu z pojazdu należy zaciągnąć hamulec postojowy.

Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia



Regulacja wysokości zaczepu przyczepy




Dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem



**Prawidłowe
położenie dźwigni
po sprzęgnięciu.
Sworzeń zaczepu
prawidłowo
osadzony w uchu
dyszla przyczepy**

Podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy



Uwaga!!! Silnik pojazdu musi być wyłączony

Podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów hamulcowych przyczepy



Uwaga!!! Silnik pojazdu musi być wyłączony

Podniesienie i zabezpieczenie podpory dyszla przyczepy



Usunięcie klinów zabezpieczających i umieszczenie ich w odpowiednich uchwytach




Sprawdzenie działania świateł przyczepy

Widok rozmieszczenia świateł tylnych przyczepy



Sprawdzenie działania świateł przyczepy



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą
– zadanie realizowane po powrocie na
plac manewrowy ośrodka egzaminowania

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,
a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na
wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego
i unieruchomienie silnika



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy
przed samoczynnym przemieszczeniem się
(użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy)



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych
we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed
zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu)



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Rozłączenie pojazdu z przyczepą



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Odjechanie pojazdem



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Odjechanie pojazdem



ROZPRZĘGANIE POJAZDU Z PRZYCZEPĄ

Ustawienie pojazdu obok przyczepy

